P/N J613-M7057-01 Rev.A 021601

USB Dual Card Adapter
取扱説明書・Windows Me編

http://www.corega.co.jp/

この度は、「corega USB Dual Card Adapter」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

この取扱説明書は、本製品を Windows Me のもとで正しくご利用いただくための手引きです。必要なときにいつでもご覧いただくために、保証書とともに大切に保管くださいますようお願いいたします。

注意 以下に挙げた例は一例であり、お客様の環境によっては、手順や表示画面が異なることがありますことを、了承くださいますようお願い申し上げます。

0 目次

1 インストールの前に.....1
2 インストール手順.....1
3 製品の使用方法.....2
4 ドライバーの更新.....2
5 本製品の取り外し.....3

1 インストールの前に

1 パソコンの電源を ON にし、Windows Me を起動します。

注意 この時点ではまだ本製品を取り付けないでください。

2 「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」の「システム」をダブルクリックし、「デバイスマネージャ」タブをクリックしてください。

3 デバイス名の一覧の下側にある「ユニバーサルシリアルバスコントローラ」をダブルクリックしてください。

4 「ユニバーサルシリアルバスコントローラ」の下側に、パソコンの USB コントローラ名と「USB ルートハブ」、および接続されている USB 周辺機器（USB ハブなど）の名称が表示されていることを確認してください。

図 1.1

2 インストール手順

プリインストール版や、Windows 98 の環境を残さず Windows Me を新規にインストールし、今回初めて本製品のドライバーをインストールする場合、次の手順でドライバーをインストールしてください。
Windows Me をアップグレードでインストールした場合は「4 ドライバーの更新」を参照し Windows Me 用のドライバーに更新してください。

1 本製品をコンピュータの USB ポートに取り付けていない状態で、コンピュータの電源を ON にし、Windows Me を起動してください。

2 コンピュータの USB ポートに本製品の USB ケーブルを挿入してください。Windows Me は、本製品の挿入を自動的に検出し、「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。
「ドライバの場所を指定する（詳しい知識のある方向け）(S)」を選択し、「次へ>」をクリックしてください。

図 2.1

3 本製品のドライバーディスクをフロッピーディスクドライブに挿入してください。「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」の「検索場所の指定」をチェックし、パスとして「A:\WME」を入力してください。
「リムーバブルメディア（フロッピー、CD-ROM など）」のチェックは外してください。「次へ>」をクリックしてください。



図 2.2

本製品のドライバーディスクがCD-ROMで支給されている場合は以下の操作を行います。
CD-ROMをドライブにセットし、「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」の「検索場所の指定」をチェックし、パスとして「D:\WME」を入力してください。
「リムーバブルメディア（フロッピー、CD-ROMなど）」のチェックは外してください。「次へ>」をクリックしてください。

4 「デバイス用のドライバファイルの検索：corega USB Dual Card Adapter」、「ドライバのある場所: A:\WME\EUSCOR.INF」となっていることを確認し、「次へ>」をクリックしてください。

図 2.3

本製品のドライバーディスクがCD-ROMで支給されている場合は以下のようになります。
「デバイス用のドライバファイルの検索：corega USB Dual Card Adapter」、「ドライバのある場所：D:\WME\EUSCOR.INF」

5 ドライバーがコピーされます。「新しいハードウェアのインストールが完了しました。」が表示されますので、「完了」をクリックしてください。
フロッピーディスクドライブまたはCD-ROMドライブからドライバーディスクを取り出してください。

図 2.4

3 製品の使用方法

本製品を接続すると、マイコンピュータにはコンパクトフラッシュとスマートメディアの2つのリムーバブルディスクドライブとして認識されます。

コンパクトフラッシュカード（Type Ⅰ／Ⅱ）またはスマートメディアを挿入し、それぞれ目的のドライブを開くことでファイルの読み書きができます。

注意 メディアを取り出すときは、必ずファイルを閉じ、Power LED が点滅していないことを確認してから行ってください。
ファイルを閉じないで、メディアを取り出そうとすると開いているファイルを破損するおそれがあります。

4 ドライバーの更新

ドライバーの更新は、弊社のホームページ（http://www.corega.co.jp/）などから、最新のドライバーを入手した場合に実行します。

1 「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」とたどり、「システム」アイコンをダブルクリックし、「デバイスマネージャ」タブの「ユニバーサルシリアルバスコントローラをダブルクリックしてください。

2 「corega USB Dual Card Adapter」を選択し、「プロパティ」をクリックしてください。

3 「ドライバ」タブを選択し、「ドライバの更新」ボタンをクリックしてください。「デバイスドライバの更新ウィザード」が表示されます。



図 4.1

4 「ドライバの場所を指定する（詳しい知識のある方向け）(s)」を選択し、「次へ>」をクリックしてください。

5 「特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を表示し、インストールするドライバを選択する(D)」を選択し、「次へ>」をクリックしてください。

6 「デバイスの選択」画面で「ディスク使用（H)」ボタンをクリックしてください。



図 4.2

7 本製品の最新ドライバーディスクをフロッピーディスクドライブに挿入してください。「ディスクからのインストール」画面の「製造元ファイルのコピー元：」に「A:\WME」を入力し、「OK」ボタンをクリックしてください。

本製品のドライバーディスクがCD-ROMで支給されている場合は以下の操作を行います。。
CD-ROMをドライブにセットし、「ディスクからのインストール」画面の「製造元ファイルのコピー元：」に「D:\WME」を入力し、「OK」ボタンをクリックしてください。

8 新たな「デバイスの選択」画面が表示されます。「corega USB Dual Card Adapter」を選択し、「OK」ボタンをクリックしてください。

9 「デバイス用のドライバファイルの検索：corega USB Dual Card Adapter」、「ドライバのある場所: A:\WME\EUSCOR.INF」となっていることを確認し、「次へ>」をクリックしてください。

本製品のドライバーディスクがCD-ROMで支給されている場合は以下のようになります。
「デバイス用のドライバファイルの検索：corega USB Dual Card Adapter」、「ドライバのある場所：D:\WME\EUSCOR.INF」

10 「新しいハードウェアのインストールが完了しました。」が表示されますので、「完了」をクリックしてください。これで、最新のドライバーに更新されます。

5 本製品の取り外し

本製品を Windows Me でご使用の場合、OS 起動中に本製品を取り外すときは、以下の手順でハードウェアの取り外し操作を行ってください。

注意 Windows Me で OS 起動中に本製品を取り外すと、「デバイス取り外しの警告」画面が表示されます。この場合は「OK」ボタンをクリックして以下の操作を行ってください。

1 デスクトップ右下のタスクトレイに表示されている「ハードウェアの取り外し」アイコンをダブルクリックしてください。

図 5.1

2 「ハードウェアの取り外し」画面が表示されます。ハードウェアデバイスの一覧から「corega USB Dual Card Adapter」を選択し、「停止」をクリックします。



図 5.2

3 「ハードウェアデバイスの停止」画面が表示されます。「corega USB Dual Card Adapter」が選択されていることを確認し、「OK」をクリックします。

4 確認画面が表示されたら、「OK」をクリックします。
これで、本製品を安全に取り外すことができます。

5 「ハードウェアの取り外し」画面を閉じます。

パソコン内のドライバー情報を削除する場合の手順、およびトラブルシューティングについては製品に添付されている『corega USB Dual Card Adapter取扱説明書』を参照してください。

ご注意

- 本書は、株式会社コレガが作成したもので、すべての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
- 予告無く本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
- 改良のため 製品の仕様を 予告なく変更 することがあ りますがご了承ください。
- 本装置の内容またはその 仕様により発 生した損害に ついては、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

©2001 株式会社コレガ

商標について

corega は、株式会社コレガの登録商標です。
Windows、WindowsNT は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよ び周辺機器の名称は、各メーカーの商標または登録商標です。

マニュアルバージョン

2001年 2月　　Rev.A　初版